



R MOKKI OY
Heloitustarvikkeiden erikoisliike

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

LEVYN TYÖSTÖ

Pyörösahan terän on oltava riittävän tiheähampainen kovapalaterä, sahan pyörimisnopeus 2000-4000 r/min. Sahaa levyä käyttöön tuleva puoli ylöspäin. Ennen sahausta puhdista työalusta sekä levy molemmin puolin. Poista sahauksen jälkeen leikkausjätteet huolellisesti levyn pinnoilta. Läpiviennit voidaan tehdä normaaleilla perustyökaluilla (esim. sähkörasian reikäporalla). Pieniä reikiä porattaessa suositellaan käytettäväksi metalliin tarkoitettua terää.

ASENNUS

Puhdista ennen tuotteen käsittelyä työpöytä ja levy molemmin puolin. Huolehdi erityisesti ettei pinnoille ole jäänyt leikkuujätettä sahauksesta, porauksesta tai muista työstöistä. Levy asennetaan käyttökohteesta riippuen joko liimaamalla, ruuvaamalla tai listakiinnityksellä.

Keittiön välitulalevyjen asennukseen suosittelemme liimakiinnitystä. Paras tartunta saadaan aikaan, kun liimapalko on V-muotoinen. Se parantaa ilmankiertoa levyn takana, jolloin liimamassa kuivuu tasaisesti pitolujuuteensa.

HUOM ! Älä asenna uunin/ liedien poistoilmaa kohti suoraan levyä. Pitkäaikainen erittäin kuuma höyry saattaa vahingoittaa levyä.

Mikäli uunin höyrynpistoaukko on sijoitettu liedien takaosan päälle, on kuuma höyry ohjattava pois päin levystä höyrynohjaimella liesituulettimeen. Levyä ei voi asentaa tulisijojen taakse tai kohteisiin joissa vaaditaan korkeampia paloluokituksia. Varmista aina levyn sopivuus kohteeseen.

YLEISPUHDISTUS

Puhdista pinnat kevyesti puhtaalla vedellä ja pehmeällä sienellä hieroen. Jos lika ei lähde pelkällä vedellä, käytä mietoa yleispuhdistusainetta veteen sekoitettuna. Huuhtele pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa ikkunalastalla. Tahrojen puhdistukseen soveltuvat miedosti emäksiset puhdistusaineet, joiden pH 8-10.

PINTTYNEIDEN TAHROJEN PUHDISTUS

Pinttynneiden tahrojen poistoon käytetään emäksistä pesuainetta, kuten esim. ikkunanpesuaineet joiden pH 10-11. Käytä pesuainetta kanssa pehmeää liinaa tai sientä. Voimakasta pesuainetta tulee ensin kokeilla pienelle pinta-alalle. Pesuaineita käytettäessä tulee tutustua aina valmistajan antamiin käyttöohjeisiin. Levyn pinnat tulee aina huuhdella puhtaalla vedellä pesuaineiden käytön jälkeen. Älä käytä seuraavia; hankaavat pesuaineet, happamat pesuaineet (pH alle 7) , voimakkaat liuottimet.

TARKKAILU

Levyt on kehitetty kestämään normaaleja olosuhteita ulko- ja sisätiloissa. Mikäli et ole varma soveltuuko hankkimasi levy käyttötarkoitukseesi, ota yhteyttä levyn toimittajaan. Levyn pinta tulee tarkastaa kerran vuodessa ja puhdistaa mikäli tarvetta.

KUNNOSTUS

Akryylipohjaiset maalit soveltuvat levyjen korjaus pinnoitteeksi. Tässä yleiset ohjeet:

- Puhdista levyn pinta huolellisesti
 - Sekoita maali hyvin ja käytä sivellintä
 - Kuivaa ja anna kovettua huoneenlämmössä, huomioi maalin valmistajan käyttöohjeet
- Varmistu korjausmaalin oikeasta sävystä ja kokeile ensin pienelle pinta-alalle