

## Kiilax suojakotelon kannatinkiskojen asennusohje maatelineeseen

### Osaluettelo:



2 kpl. Kannatinkisko





4 kpl. Itseporautuva ruuvi



1 kpl. Ruuvaustyökalu itseporautuvalle ruuville



4 kpl. Kiinnitysruuvi



**1.Kiinnitä kannatinkiskot itseporautuvilla ruuveilla maatelineeseen.**

**2.Nosta suojakotelo kannatinkiskojen päälle.**

**3.Kiinnitä suojakotelo kiinnitysruuveilla kannatinkiskoon.**

Valmistaja: Palavaneri Oy

[www.palavaneri.fi](http://www.palavaneri.fi) puh.+358 440 775 957

[info@palavaneri.fi](mailto:info@palavaneri.fi) puh.+358 500 775 957